

Full-face helmet

EN FULL-FACE HELMET WITH DETACHABLE CHIN GUARD INSTRUCTION MANUAL	2
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI KASKU FULL-FACE Z ODPINANĄ OSŁONĄ PODBRÓDKA	4
DE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN INTEGRALHELM MIT ABNEHMBAREM KINNSCHUTZ	5

MODEL: FT89 Lupus, KS11 Hydra

METEOR

EN The product complies with EN 1078:2012+A1:2012 and Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016. EU declaration of conformity: www.meteorsport.com>downloads

PL Produkt zgodny z PN-EN 1078+A1:2013 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. Deklaracja zgodności UE do pobrania: www.meteor.pl>do pobrania.

DE Der Produkt erfüllt die EN 1078:2012+A1:2012 und Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016. EU-Konformitätserklärung: www.meteorsport.com>downloads.

CE certification MODEL: KS11, FT89. NOTIFIED UNIT: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2 90431 Nürnberg. Country: Germany. NO.: 0197.

Manufacturer's address / Adres producenta / Herstelleradresse



ZHAO QING BO HAN SPORTS CO., LTD.

No. 2-1, Kang Tai Street High-Tech Zone Zhaoqing City, Guangdong Province People's Republic of China.

Authorized representative / Upoważniony przedstawiciel / Vertretungsberechtigter:

markARTUR Artur Czajkowski

ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska, tel. +48 81 745 09 10, e-mail: contact@meteorsport.com, www.meteorsport.com.

EN Full-face helmet with detachable chin guard instruction manual

Read this manual carefully before use. Keep it for future reference.

USE AND PROTECTION

The outer shell is designed to ensure low weight while maintaining quality, durability, and structural integrity. All external vents and internal channels provide proper airflow during riding.

The helmet is constructed to allow precise adjustment and comfortable use.

The straps should sit around the ears, not across them, with the buckle positioned away from the jawbone. Both straps and buckle are fully adjustable.

Place the helmet on your head so that it protects the forehead. Do not wear it too far back. The chin strap must be correctly fitted and fastened under the chin. The helmet must sit level, firmly, and evenly on the head.


- To position the helmet further over the forehead, tighten the rear adjustment dial.
- To check proper tension, wear the helmet and fasten the buckle. When you open your mouth, you should feel the strap pulling on your chin. Then try moving the helmet forwards and backwards. If it slips, readjust the straps. The helmet must not move or feel loose. It must not be possible to remove it without unfastening the buckle.

The helmet is equipped with a detachable chin guard that provides additional protection for the jaw and face.

ALWAYS CHECK THE FIT OF THE PROTECTIVE EQUIPMENT BEFORE EACH USE.

This helmet uses a QUICK RELEASE fastening system. Adjust the strap length to ensure comfort while maintaining the correct tension that prevents the helmet from slipping.

- After placing the helmet on your head, fasten the buckle. Identify which strap is loose and tighten it once the helmet is removed.
- To tighten the chin strap, hold the buckle with one hand and pull the excess strap with the other.
- To tighten the rear strap, pull the excess at the back. Hold the helmet with one



hand, secure the strap where it passes under the chin with the other, then pull to equalise the length of all four straps.


The helmet protects only if it is adjusted. It is recommended that the buyer try on different sizes and choose the one that feels safe and comfortable.

CHIN GUARD

CAUTION! Do not install or remove the chin guard while wearing the helmet.

Attaching the chin guard

1. Ensure the locking mechanism is in the open position.
2. Insert the chin guard tabs into the mounting points on the helmet shell.
3. Slide the built-in locking mechanism to secure the chin guard.
Check that the chin guard is firmly attached – once locked, it should not move.



Removing the chin guard

4. Move the locking mechanism to the open position.
5. Remove the chin guard by sliding its tabs out of the shell openings.
6. After removing the guard, return the locking mechanism to the closed position.

CLEANING AND MAINTENANCE:

Do not clean the helmet or chin guard with solvents or bleach, as these may damage the structure. Use only water with a small amount of mild soap.

STORAGE AND TRANSPORT:

Store and transport the helmet in a way that prevents exposure to conditions that may alter its protective properties. Protect it from crushing, abrasion, impact, and other mechanical damage. Do not expose the helmet to temperatures above 65°C.

PROTECTIVE PERFORMANCE:

The helmet is designed to absorb impact energy and shock. It cannot prevent all head injuries. Even low-speed accidents may result in serious injury or death. For best protection, follow all instructions in this manual.

ADDITIONAL EQUIPMENT:

When cycling, skateboarding, using scooters, or roller skating, it is recommended to use knee, elbow, and wrist protectors, as well as reflective elements. We recommend METEOR protective gear.

SERVICE LIFE: 5 years.

If any signs of material wear appear (changes in strap elasticity or other properties caused by ageing or use), or after any impact or visible damage, the helmet must be replaced. Do not modify the helmet or remove any original components except those intended for removal, such as the chin guard. Do not add any non-original parts. Such alterations may significantly reduce safety.



WARNING!

The helmet must not be used by children during climbing or activities where there is a risk of strangulation if the helmet becomes caught. This helmet is not intended for use on motorcycles, mopeds, or any other motorised vehicles.

WARRANTY AND CLAIM CONDITIONS

WARRANTOR: MARKARTUR ARTUR CZAJKOWSKI,
ST. ZADĘBIE 44, 20-231 LUBLIN, POLAND.

The 12-month warranty period commences from the date of purchase of the goods by the customer.

The warranty covers the removal of defects that provably result from the use of defective materials or are the result of manufacturing errors.

The warranty does not cover activities related to maintenance, cleaning, adjustment, and tightening of screw connections on the given item, for which the Buyer is obligated at their own expense.

Evidence of warranty is these Warranty Conditions along with the Warrantor's statement contained in the proof of purchase (invoice or receipt). To exercise warranty rights, the Buyer should present the warranty conditions and proof of purchase (receipt or VAT invoice).

Warranty rights are not granted in cases of:

- a) mechanical damage occurred during the transport of the product to the Buyer by transport companies. The Buyer is obligated to check the goods upon delivery to detect any potential transport damages. In the event of detecting such damage, the Buyer is obligated to immediately inform the

selling entity and draft a damage report with the carrier (courier/postal company). In the absence of a damage report, the Warrantor is not responsible for damages caused by courier/postal companies;

- b) damage and wear of elements such as: cables, belts, plugs, sockets, switches, buttons, batteries, wires, rubber components, pedals, sponge grips, wheels, bearings, upholstery, handles, etc., unless the revealed defect in these elements is not a result of natural wear and tear but originated from a defect inherent in this element;
- c) minor, superficial scratches, discolorations, or cracks in the protective coating;
- d) the use by the Buyer of operational or cleaning agents incompatible with the equipment's instruction manual;
- e) improper protection of the equipment by the Buyer against external factors such as moisture, temperature, dust, etc.;
- f) the Buyer is not using the required (according to the instruction manual) operational materials;
- g) modifications and structural changes made by the Buyer or other unauthorized individuals;
- h) normal usage (normal wear of operational parts);
- i) equipment damage due to incorrect assembly by the Buyer or third parties.

In the case of a justified warranty claim, the Warrantor ensures the transport and service of the warranty item.

In the case of an unjustified warranty claim, the Buyer covers the potential costs of transport and service of the warranty item.

In cases of unjustified warranty claims, the Buyer can collect the submitted item at the Warrantor's headquarters or order the shipping service of the item at their own expense.

In exceptional cases, to diagnose the defect and verify the justification of the warranty claim, the Warrantor may require the preparation of the equipment for collection. This collection can be done by a shipping company, in which case the Buyer is obligated to prepare the goods securely for collection. The Buyer will hand over the item for sale without contaminations, in original or substitute packaging allowing the item to be transported securely.

The Warrantor is obligated to respond to the warranty claim within 14 days. Warranty repair will be carried out in the shortest possible time. In exceptional cases, when the repair of the item will require importing unavailable in Poland or atypical parts from abroad, the time frame can be extended. The Buyer will be informed of such a situation by email or phone.

The Warrantor commits to repairing damaged equipment in case of a justified warranty claim. Exchanging the goods for new is only possible if the repair of the equipment is not possible and the defect is significant. A refund for the equipment is only possible if the repair and exchange for new are not possible, and the defect is significant.

WARRANTY CLAIMS

To submit a warranty claim, send the WARRANTY FORM via the Warrantor's website www.meteor.pl or the Seller's portal.

The warranty form should contain information such as: name and surname / phone number / address / proof of purchase / product name / description of defect.

The customer will be informed about the conclusion and result of the complaint by e-mail or phone.

PL Instrukcja obsługi kasku full-face z odpinaną osłoną podbródka

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania.

UŻYTKOWANIE I OCHRONA

Budowa zewnętrzna skorupy pozwala na to, żeby kask był lekki przy zachowaniu warunków jakości, trwałości i integralności. Wszystkie zaprojektowane otwory wraz z wewnętrznymi kanałami zapewniają podczas jazdy właściwą wentylację.

Kask jest konstruowany w taki sposób, aby użytkownik mógł go dopasować i wygodnie używać: paski powinny obejmować uszy, sprzączka umiejscowiona z dala od kości żuchwy, paski i sprzączka są regulowane.

Należy umieszczać kask na głowie tak, by chronił czoło - nie powinno się zakładać go zbyt głęboko na tył głowy. Pasek podbródkowy powinien być odpowiednio dopasowany i zaciśnięty pod brodkę. Kask musi być założony poziomo, mocno i równo na głowie użytkownika.

- Aby nałożyć przód kasku bardziej na czoło, należy zaciśnąć tylny pasek.
- Aby sprawdzić właściwe napięcie, należy nałożyć kask na głowę i zapiąć sprzączkę. Gdy otworzysz usta, powinieneś poczuć, jak pasek ściąga Twój podbródek. Następnie spróbuj pociągnąć kask do przodu i do tyłu. Jeżeli kask zsuwa się, należy ponownie wyregulować paski. Kask nie może przesuwać się na głowie ani być luźny. Nie powinno być też możliwe zdjęcie kasku bez rozpięcia sprzączki.

Kask posiada odpinaną osłonę podbródka, która zapewnia dodatkową ochronę szczęki i twarzy użytkownika.

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM KONIECZNIE SPRAWDŹ DOPASOWANIE SPRZĘTU OCHRONNEGO.

System mocowania oparty jest na systemie QUICK-RELEASE, czyli sprzączki szybkiego zapięcia. Należy odpowiednio wyregulować długość pasków mocujących tak, aby zapewnić użytkownikowi wygodę, a jednocześnie odpowiednie napięcie gwarantujące, że kask nie będzie się zsuwał.

- Po założeniu kasku na głowę, zapnij sprzączkę. Zauważ, który pasek jest luźny i zaciśnij go po zdjęciu kasku.

- By zaciśnąć pasek podbródka, należy trzymać sprzączkę jedną ręką, a drugą pociągnąć pasek nadmiaru.

- By zaciśnąć tylny pasek, należy ściągnąć nadmiar z tyłu. Kask trzymaj jedną ręką, a drugą ręką przytrzymaj pasek w miejscu, gdzie przechodzi pod Twoim podbródkiem. Wówczas należy naciągnąć tak, aby wyrównać długość wszystkich czterech pasków.

Kask chroni tylko wtedy, gdy jest dopasowany. Zaleca się, aby kupujący przymierzył różne wymiary i wybrał ten, w którym czuje się bezpiecznie i wygodnie.

OSŁONA PODBRÓDKA


UWAGA! Nie należy wykonywać montażu ani demontażu osłony podbródka z kaskiem założonym na głowę.

Montaż

1. Upewnij się, że mechanizm blokujący znajduje się w pozycji odblokowanej.
2. Włóż zaczepy osłony podbródka do otworów montażowych w skorupie kasku.
3. Przesuń wbudowany w skorupę kasku mechanizm blokujący,


aby zablokować osłonę podbródka.

4. Sprawdź, czy osłona podbródka jest pewnie zamocowana – po zablokowaniu nie powinna się poruszać.



Demontaż

1. Przesuń mechanizm blokujący w skorupie kasku do pozycji odblokowanej.
2. Zdejmij osłonę podbródka, wysuwając jej zaczepy z otworów w skorupie kasku.
3. Po wyjęciu osłony, przesuń mechanizm blokujący do pozycji zablokowanej.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Nie wolno czyścić kasku oraz odpinanej osłony podbródka rozpuszczalnikami lub wybielaczami, gdyż może to spowodować wyraźne uszkodzenia struktury. Można używać tylko wody z małą ilością mydła.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Kask należy przechowywać i transportować w taki sposób i w takim opakowaniu, by nie narażać go na działanie czynników mogących zmienić jego właściwości ochronne (chronić przed zgnieceniem, otarciem, obciążeniem i działaniem innych czynników mechanicznych). Nie należy również narażać kasku na działanie temperatury powyżej 65°C.

SKUTECZNOŚĆ OCHRONY

Kask służy do pochłaniania energii uderzeń i wstrząsów. Kask nie może zapobiegać wszystkim obrażeniom głowy. Nawet wypadki przy niewielkiej szybkości mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Dla zapewnienia najlepszej ochrony należy stosować się do instrukcji.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Zalecane jest by na rowerze, deskorolkach, hulajnogach lub wrotkach jeździć w ochroniaczach na kolana, łokcie i nadgarstki oraz z elementami odbłaskowymi. Polecamy ochroniacze marki METEOR.

OKRES TRWAŁOŚCI: 5 lat.

W przypadku widocznego zużycia materiału (zmiany elastyczności paszków oraz zmiany innych właściwości materiałów wynikających z jego naturalnego starzenia lub eksploatacji) oraz po każdym choćby najmniejszym i mało widocznym uszkodzeniu należy go wycofać z użytkowania i zastąpić nowym.

Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji lub usuwać oryginalnych elementów kasku (z wyjątkiem części przeznaczonych do demontażu, takich jak osłona podbródka). Nie należy również dostosowywać kasku przez celowe uzupełnianie elementów. Takie działania mogłyby znacząco pogorszyć bezpieczeństwo użytkownika kasku.



OSTRZEŻENIE!

Kask nie powinien być używany przez dzieci podczas wspinaczki lub innych działań, przy których istnieje ryzyko powieszenia, gdy dziecko zatrzaśnie się w kasku.
Kask nie jest przeznaczony do użytku na motocyklu, motorowerze ani innych silnikowych pojazdach mechanicznych.

GWARANCJA I WARUNKI REKLAMACJI

Gwarant: MARKARTUR ARTUR CZAJKOWSKI
UL. ZADĘBIE 44, 20-231 LUBLIN, POLSKA.

12-miesięczny okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skracaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego realizowanym przez firmy transportowe. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe;
- uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdzka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie;
- drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej;
- używania przez Kupującego niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących;
- niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.;

- niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych;
- przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta;
- normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych);
- uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie.

W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przestać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.meteor.pl lub portalu Sprzedawcy.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko / numer telefonu / adres / dowód zakupu / nazwa produktu / opis wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

DE Bedienungsanleitung für den Integralhelm mit abnehmbarem Kinnschutz.

Vor Gebrauch ist die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen.

Bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Nutzung auf.

VERWENDUNG UND SCHUTZ:

Die äußere Helmschale ist so konstruiert, dass der Helm leicht bleibt, ohne Qualität, Haltbarkeit und Stabilität zu beeinträchtigen. Alle vorgesehenen Öffnungen sowie die inneren Kanäle sorgen während der Fahrt für eine optimale Belüftung.

Der Helm ist so gestaltet, dass der Benutzer ihn individuell anpassen und bequem tragen kann: Die Riemen sollten zwischen den Ohren verlaufen, die Schnallen müssen in ausreichender Entfernung vom Kieferknochen positioniert werden, und sowohl Riemen als auch Schnallen sind verstellbar.

Der Helm muss so auf dem Kopf sitzen, dass die Stirn geschützt ist – er darf nicht zu weit nach hinten aufgesetzt werden. Der Kinnriemen sollte korrekt angepasst und unter dem Kinn fest angezogen sein. Der Helm muss waagrecht, fest und gleichmäßig auf dem Kopf des Benutzers sitzen.

- Um die Vorderseite des Helms weiter auf die Stirn zu setzen, muss das Einstellrad gedreht werden.
- Um die richtige Spannung zu prüfen, setzen Sie den Helm auf den Kopf und schließen Sie die Schnalle. Wenn Sie den Mund öffnen, sollten Sie spüren, wie der Riemen das Kinn umschließt. Versuchen Sie anschließend, den Helm nach vorne und hinten zu bewegen. Rutscht der Helm, müssen die Riemen erneut eingestellt werden. Der Helm darf sich nicht auf dem Kopf verschieben oder locker sitzen. Es darf auch nicht möglich sein, den Helm ohne Öffnen der Schnalle abzunehmen.

Der Helm verfügt über einen abnehmbaren Kinnschutz, der zusätzlichen Schutz für Kiefer und Gesicht des Benutzers bietet.

VOR JEDEM GEBRAUCH UNBEDINGT DIE PASSGENAUIGKEIT DER SCHUTZAUSRÜSTUNG ÜBERPRÜFEN

Das Befestigungssystem basiert auf einem QUICK-RELEASE System, also Schnellverschluss. Die Länge der Befestigungsriemen muss so eingestellt werden, dass der Benutzer Komfort hat und gleichzeitig eine ausreichende Spannung gewährleistet ist, damit der Helm nicht verrutscht.

- Nachdem der Helm aufgesetzt ist, schließen Sie die Schnallen. Achten Sie darauf, welcher Riemen locker sitzt, und ziehen Sie diesen nach dem Abnehmen des Helms nach.
- Um den Kinnriemen korrekt anzupassen, halten Sie die Schnalle mit einer Hand und ziehen Sie den überschüssigen Riemen mit der anderen Hand nach.
- Um den hinteren Riemen korrekt anzupassen, ziehen Sie den überschüssigen hinteren Riemen fest nach hinten. Halten Sie den Helm mit einer Hand, während Sie den Riemen an der Stelle unter dem Kinn mit der anderen Hand fixieren. Ziehen Sie dann so, dass die Länge aller vier Riemen ausgeglichen ist.




Der Helm bietet nur Schutz, wenn er korrekt angepasst ist. Es wird empfohlen, dass der Käufer verschiedene Größen ausprobiert und diejenige wählt, in der er sich sicher und komfortabel fühlt.

KINNSCHUTZ

ACHTUNG! Montieren oder demontieren Sie den Kinnschutz nicht, während der Helm auf dem Kopf getragen wird.

MONTAGE

1. Stellen Sie sicher, dass der Verriegelungsmechanismus in der entriegelten Position ist.
2. Führen Sie die Haken des Kinnschutzes in die Montageöffnungen der Helmschale ein.
3. Betätigen Sie den in die Helmschale integrierten




Verriegelungsmechanismus, um den Kinnschutz zu verriegeln.

4. Prüfen Sie, ob der Kinnschutz fest sitzt – nach dem Verriegeln darf er sich nicht bewegen.

DEMONTAGE

1. Schieben Sie den Verriegelungsmechanismus in der Helmschale in die entriegelte Position.
2. Nehmen Sie den Kinnschutz ab, indem Sie die Haken aus den Öffnungen der Helmschale herausziehen.
3. Nach dem Entfernen des Kinnschutzes bringen Sie den Verriegelungsmechanismus wieder in die verriegelte Position.



REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie den Helm sowie den abnehmbaren Kinnschutz nicht mit Lösungsmitteln oder Bleichmitteln, weil dies die Struktur deutlich beschädigen kann. Verwenden Sie ausschließlich Wasser mit einer geringen Menge Seife.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Der Helm ist so zu lagern und zu transportieren, dass er keinen Einflüssen ausgesetzt wird, die seine Schutzzeigenschaften verändern könnten (Schutz vor Quetschungen, Abrieb, Stößen und anderen mechanischen Einwirkungen). Der Helm darf außerdem keiner Temperatur über 65 °C ausgesetzt werden.

SCHUTZWIRKSAMKEIT

Der Helm dient der Absorption von Aufprall- und Stoßenergie. Er kann jedoch nicht alle Kopfverletzungen verhindern. Selbst Unfälle mit geringer Geschwindigkeit können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Für optimalen Schutz ist es wichtig, die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung zu befolgen.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

Es wird empfohlen, beim Radfahren, Skateboarden, Rollerskaten oder Inlineskaten Schützer für Knie, Ellbogen und Handgelenke sowie Reflexelemente zu tragen. Wir empfehlen Schützer der Marke METEOR.

LEBENSDAUER: 5 Jahre.

Bei sichtbarem Materialverschleiß (z.B. Veränderung der Elastizität der Riemen oder anderer Materialeigenschaften durch natürliche Alterung oder Nutzung) sowie nach jedem, auch kleinsten und kaum sichtbaren Schaden ist der Helm zu entsorgen und durch einen neuen zu ersetzen.

Es dürfen keine Modifikationen vorgenommen oder originale Helmteile entfernt werden (außer Teilen, die zur Demontage vorgesehen sind, wie z.B. der Kinnschutz). Der Helm darf auch nicht durch gezieltes Ergänzen von Teilen angepasst werden. Solche Maßnahmen könnten die Sicherheit des Helms erheblich beeinträchtigen.



WARNUNG!

Der Helm sollte von Kindern nicht beim Klettern oder anderen Aktivitäten verwendet werden, bei denen die Gefahr besteht, dass das Kind sich im Helm verfängt. Der Helm ist nicht für den Einsatz auf Motorrädern, Motorrollern oder anderen motorisierten Fahrzeugen vorgesehen.

GARANTIE UND REKLAMATIONSBEDINGUNGEN

Garantiegeber: MARKARTUR ARTUR CZAJKOWSKI,
STR. ZADĘBIE 44, 20-231 LUBLIN, POLEN.

Die 12-monatige Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Einkaufs der Ware durch den Kunden.

Die Garantie deckt die Behebung von Mängeln ab, die nachweislich auf die Verwendung von fehlerhaftem Material oder auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.

Die Garantie deckt nicht die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Wartung, Reinigung, Einstellung und Verschraubung des Gegenstandes ab, die vom Käufer auf eigene Kosten durchzuführen sind.

Der Garantienachweis wird durch diese Garantiebedingungen zusammen mit einer Erklärung des Garantiegebers auf dem Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung) erbracht. Um die Rechte aus der Garantie auszuüben, hat der Käufer die Garantiebedingungen und den Kaufbeleg (Quittung oder Mehrwertsteuerrechnung) vorzulegen. Die Garantie gilt auf dem Gebiet Polens.

Garantieansprüche bestehen nicht in folgenden Fällen:

- mechanische Beschädigung, die während des Transports des Produkts zum Käufer durch Transportunternehmen aufgetreten ist. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware bei der Lieferung zu überprüfen, um eventuelle Transportschäden festzustellen. Wird eine solche Beschädigung ermittelt, ist der Käufer verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich darüber zu informieren und mit dem Frachtführer (Kurier-/Postunternehmen) ein Schadensprotokoll zu verfassen. In Ermangelung eines Schadensprotokolls haftet der Garantiegeber nicht für Schäden, die von Kurier-/Postunternehmen verursacht wurden;
- Beschädigung und Verschleiß von Komponenten wie Leinen, Gurten, Steckern, Steckdosen, Schaltern, Knöpfen, Batterien, Leitungen, Gummiteilen, Pedalen, Schwammgriffen, Rädern, Lagern, Polstern, Griffen usw., es sei denn, der an diesen Komponenten festgestellte Mangel ist nicht das Ergebnis eines natürlichen Verschleißes, sondern auf eine der Komponente zugehörige Ursache zurückzuführen;
- kleine oberflächliche Kratzer, Verfärbungen oder Risse in der Beschichtung;
- Verwendung von Geräten, Verbrauchsmaterialien oder Reinigungsmitteln durch den Käufer, die nicht mit der Betriebsanleitung übereinstimmen;

- unzureichende Absicherung der Geräte durch den Käufer gegen äußere Einflüsse, d.h. Feuchtigkeit, Temperatur, Staub, etc.;
- Nichtverwendung der erforderlichen Verbrauchsmaterialien (gemäß der Betriebsanleitung) durch den Käufer;
- Umbauten und bauliche Veränderungen, die vom Käufer oder anderen Personen vorgenommen werden, die nicht vom Garantiegeber dazu befugt sind;
- Normaler Gebrauch (normaler Verschleiß von Betriebsteilen);
- Beschädigung des Geräts durch unsachgemäße Montage seitens des Käufers oder Dritter.

Ist der Garantieanspruch berechtigt, sorgt der Garantiegeber für den Transport und die Reparatur des Garantiegegenstandes.

Ist der Garantieanspruch nicht gerechtfertigt, trägt der Käufer die Kosten für den etwaigen Transport und die Reparatur des Garantiegegenstandes.

Ist eine Reklamation nicht berechtigt, hat der Käufer die Möglichkeit, den überlassenen Gegenstand beim Garantiegeber abzuholen oder den Versand auf eigene Kosten zu bestellen.

In Ausnahmefällen kann der Garantiegeber verlangen, dass das Gerät zur Abholung bereitgestellt wird, um den Fehler zu ermitteln und die Berechtigung der Reklamation festzustellen. Diese Abholung kann durch ein Transportunternehmen erfolgen, wobei der Käufer verpflichtet ist, die Ware sicher zur Abholung bereitzustellen. Der Käufer muss den Kaufgegenstand frei von Verunreinigungen, in der Originalverpackung oder in einer Ersatzverpackung übergeben, die einen sicheren Transport des Kaufgegenstandes ermöglicht.

Der Garantiegeber ist verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen auf den Garantieanspruch zu reagieren. Die Garantiereparatur wird so schnell wie möglich durchgeführt. In Ausnahmefällen, wenn die Reparatur des Kaufgegenstandes den Import von in Polen nicht erhältlichen Teilen oder ungewöhnlichen Teilen aus dem Ausland erfordert, kann die Frist verlängert werden. Der Käufer wird in einer solchen Situation per E-Mail oder telefonisch informiert.

Der Garantiegeber ist verpflichtet, das mangelhafte Gerät zu reparieren, wenn der Garantieanspruch berechtigt ist. Ein Ersatz der Ware durch eine neue ist nur dann möglich, wenn eine Reparatur des Geräts nicht möglich ist und der Mangel des Kaufgegenstands wesentlich ist. Eine Rückerstattung des Kaufpreises für das Gerät ist nur dann möglich, wenn dieses nicht repariert und nicht durch ein neues Gerät ersetzt werden kann und wenn der Mangel wesentlich ist.

GARANTIEANSPRÜCHE

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, muss ein GARANTIEFORMULAR über die Website des Garantiegebers www.meteor.pl oder das Portal des Verkäufers übermittelt werden. Das Garantiefeld muss folgende Angaben enthalten: Vor- und Nachname / Telefonnummer / Adresse / Kaufbeleg / Produktname / Beschreibung des Mangels.

Der Kunde wird per E-Mail oder telefonisch über den Abschluss und das Ergebnis der Reklamation benachrichtigt.

Guarantee card

Karta gwarancyjna

Garantiekarte

Name / Nazwa modelu / Modellname

Date of purchase / Data zakupu / Erwerbsdatum

Serial number / Numer serii / Seriennummer

Stamp of the shop and the seller's signature / Pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy / Stempel und Unterschrift des Händlers

GUARANTEE PERIOD 12 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE
OKRES GWARANCJI 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU
GARANTIEZEITRAUM 12 MONATE AB ERWERBSDATUM

meteor