


Wooden washing machine with accessories

Assembly instructions. Please retain this information for future reference.

Drewniana pralka z akcesoriami

Instrukcja montażu. Prosimy zachować instrukcję obsługi, by móc ją użyć w przyszłości.



⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD - small parts.

Not for children under 3 years.

Adult assembly by hand screwdriver required.

⚠ OSTRZEŻENIE:

RYZIKO ZADŁAWIENIA - małe części.


Uwaga. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej trzech lat.

Montaż dorosłych za pomocą ręcznego śrubokręta.




EN Made in China
PL Wyprodukowano w Chinach

markARTUR
ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska
contact@meteorsport.com
www.meteorsport.com




1




AX4

2




3




AX4

4




AX4 BX4

5




AX4

6




AX2

7




AX2

8




AX2

9




AX2

10




11




CX4

12




AX4

13




CX2

14




AX4

15




CX3

16



CX2

17



AX4

18

