


Wooden kitchen with accessories

Assembly instructions. Please retain this information for future reference.

Drewniana kuchnia z akcesoriami

Instrukcja montażu. Prosimy zachować instrukcję obsługi, by móc ją użyć w przyszłości.



⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD - small parts.

Not for children under 3 years.

Adult assembly by hand screwdriver required.

⚠ OSTRZEŻENIE:


RYZIKO ZADŁAWIENIA - małe części.

Uwaga. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej trzech lat.


Montaż dorosłych za pomocą ręcznego śrubokręta.



3+




1




ax4

2




ax2

3




ax9

4




cx8

5




6




ax2

7




ax5 bx2

8




ax4

9



ax8

10



EN Made in China
PL Wyprodukowano w Chinach

markARTUR
ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska
contact@meteorsport.com
www.meteorsport.com